



Von Behren  
Mediendesign

... wir machen Druck im Mühlenkreis!  
[www.vb-mediendesign.de](http://www.vb-mediendesign.de)

Design von Digital- & Printmedien - Druckdienstleistungen - Webdesign

Nassklebeanleitung

**!!! VOR DEM KLEBEN MOTIVKONTUREN NACHSTREICHEN !!!**

1. **Untergrund gut reinigen** Er muss sauber, fett-, wachs- und silikonfrei sein. Frischer Lack muss völlig durchgetrocknet sein. Fahrzeuge vor der Beschriftung nicht mit Heißwachs behandeln. Die Temperatur der zu beklebenden Fläche muss MINDESTENS +8°C betragen.

2. **Klebeschrift und Auto befeuchten**  
Befüllen Sie nun eine Sprüh- / Pumpflasche mit Wasser und geben 2-3 Tropfen Spülmittel hinzu. Entfernen Sie die Rückseite des Aufklebers und befeuchten ihn. Befeuchten Sie das Auto ebenfalls. Sie können den Aufkleber beliebig verschieben oder gegebenenfalls noch mal entfernen!

3. **Klebeschrift ausrichten** Zeichnen Sie eventuell Hilfslinien auf den Untergrund. Eventuell in Segmente teilen. Bei extrem großen Aufklebern oder schwierigen Flächen empfiehlt sich eine Teilung in mehrere Segmente. Achten Sie darauf, dass Sie nicht in die Schrift oder Grafik schneiden.

4. **Klebeschrift aufrakeln** Streichen Sie nun mit einem Gummirakel oder Ähnlichem von der Mitte nach außen. Das überschüssige Wasser wird so entfernt. Warten Sie dann ca. 15 Minuten bevor Sie mit dem nächsten Schritt beginnen! (Bitte kein scharfen Gegenstände zum Aufrakeln verwenden, verursacht Kratzer und Beschädigung der Folie).

5. **Übertragungsfolie entfernen** Ziehen Sie nun das Übertragungspapier im flachem Winkel ab. Eventuelle Blasen an einer Seite mit einer Stecknadel einstechen und von der anderen Seite her ausstreichen. Beachten Sie, dass der Klebstoff der Folien-schrift erst nach 24 Stunden die optimale Haftung erreicht.

6. **Türfalz oder Abschluss** Verläuft der Aufkleber über die Tür- / Kofferraum oder ähnlichem. Schneiden Sie nun mittig entlang des Tür- / Kofferraum Falzes. Erwärmen sie die überstehenden Kanten mit einem Fön und "legen" sie diese um die Tür- / Kofferraumkanten.

7. **Waschstraße und Polieren** Der Aufkleber entfaltet seine volle Klebekraft nach ca. 24 Stunden. Wir bitten Sie ca. 3-5 Tage auf Waschstraße oder Polierarbeiten zu verzichten. Somit werden Sie lange Freude an Ihrem Design haben. Sollten Sie doch einmal an eine Entfernung denken, einfach mit einem Fön erwärmen und Abziehen.

**Sie haben Fragen zur  
Klebeanleitung?**

Schreiben Sie uns unter:  
[info@vb-mediendesign.de](mailto:info@vb-mediendesign.de)

oder

rufen Sie uns an unter:  
05704 3630240

**[folientechnik-friedewalde.de](http://folientechnik-friedewalde.de)**

Von Behren Mediendesign | zum Strang 3 | 32469 Petershagen-Friedewalde